

ENGLISH

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]

[http://www.gamerit.it/pages/manuel-gamerit-nova-lite](#)

PACKAGE CONTENTS

Nova Lite 1 • USB Receiver 1 • Certification 1 • PP box 1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

Menu Button

Screenshot Button

ABXY Buttons

Left Stick (Left click pressed down)

Right Stick (Right click pressed down)

D-Pad

LT

RT

Type-C Port

Type-C Cable

Reset Button

Indicator

Pairing Button

DEUTSCH

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handb cher]

[http://www.gamerit.it/pages/manuel-gamerit-nova-lite](#)

PACKETINHALT

Nova Lite 1 • USB-Empf nger 1 • Zertifizierung 1 • PP-Kasten 1

ANFORDERUNGEN

- Switch
- Windows 7/10 oder h her
- Android 8.0 oder h her
- iOS 13 oder h her

GER TELAUFBAU

Men taste

Screenshots-Taste

ABXY-Tasten

Links-Stick (Links-Klick gedr ckt)

Rechts-Stick (Rechts-Klick gedr ckt)

Steuerscheibe

LT

RT

Type-C-Anschluss

Type-C-Kabel

Reset-Taste

LED-Anzeige

Kopplungsleuchte

FRAN AIS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuel  lectronique]

[http://www.gamerit.it/pages/manuel-gamerit-nova-lite](#)

CONTENU

Nova Lite 1 • R cepteur USB 1 • Certification 1 • Bo te en PP 1

APPAREILS COMPATIBLES

- Switch
- Windows 7/10 ou version sup rieure
- Android 8.0 ou version sup rieure
- iOS 13 ou version sup rieure

PR SENTATION DE L'APPAREIL

Bouton Accueil

Bouton de capture d' cran

Boutons A/B/X/Y

Joystick gauche

Joystick droit

Stick directionnel

Bouton M

Manette

Bouton  r initialiser

ITALIANO

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuale elettronico]

[http://www.gamerit.it/pages/manuel-gamerit-nova-lite](#)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nova Lite 1 • Ricevitore USB 1 • Certificazione 1 • Scatola in PP 1

REQUISITI

- Switch
- Windows 7/10 o superiore
- Android 8.0 o superiore
- iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

Pulsante Menu

Pulsante Screenshot

Pulsanti ABXY

Levetta sinistra

Levetta destra

D-Tasti direzionali

Porta Type-C

Cavo Type-C

Pulsante Resetto

Indicatore

pulsante di abbinamento

ESPA OL

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuales electr nicas]

[http://www.gamerit.it/pages/manuel-gamerit-nova-lite](#)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Nova Lite 1 • R ceptor USB 1 • Certificaci n 1 • Caja de PP 1

REQUISITOS

- Switch
- Windows 7/10 o superior
- Android 8.0 o superior
- iOS 13 o versiones posteriores

DISE O DEL DISPOSITIVO

Bot n de inicio

Bot n de captura de pantalla

Botones ABXY

Palanca derecha

Palanca izquierda

Control direccional

Bot n M

Indicador

bot n de emparejamiento

BASIC FUNCTIONS

CONNECTION STATUS

OPERATING INSTRUCTIONS

Indicators

Instructions

Reconnection status

"When in reconnection mode, the controller can only be connected to the last paired device in the current mode. To forcibly switch to pairing mode, press and hold the Connect button for 3 seconds."

Pairing status

"The controller is in pairing mode and can be discovered by other devices. Once paired with a device in the current mode, the controller will automatically reconnect to that device the next time it is powered on."

Connected status

"To power off the controller, press and hold the Home button for 5 seconds."

Descriptions

Power On

Manual Power Off

Auto Power Off

Charging

Low Battery Warning

When the controller is charging while powered off, the Home indicator flashes with different colors to indicate the charging progress: red (0-25%), orange (25-50%), green (50-75%), blue (75-100%), and a 2-second green pulse (100-105%).

When the controller's battery level is below 10%, the Home indicator flashes orange twice per second.

HOME BUTTON STATUS

Color

Mode

Connection Method

Supported System Platforms

Blue

D4

Windows 7/10 or above

iOS 13 or above

Green

D4

Windows 7/10 or above

Android 8.0 or above

Red

NS Pro

Switch

Yellow

Android

Android 8.0 or above

GRUNDLEGEDE FUNKTIONEN

VERBINDUNGSSTATUS

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Anzeige

Anweisungen

Wiederverbindungsmodus

"Im Wiederverbindungsmodus kann der Controller nur mit dem letzten gekoppelten Ger t wieder verbunden werden. Um den Wechsel in den Pairingmodus zu erzwingen, halten Sie die Taste Connect f r 3 Sekunden lang gedr ckt."

Kopplungsmodus

"Der Controller befindet sich im Kopplungsmodus und kann von anderen Ger ten entdeckt werden. Sobald er mit einem Ger t in der aktuellen Modus gepaart ist, wird er automatisch zum n chsten Mal wieder automatisch in den Wiederverbindungsmodus wechseln."

Verbunden-Status

"Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home-Taste f r 5 Sekunden lang gedr ckt."

Bedienungsanweisungen

Beschreibung

Bedienung

Power On

Manuelles Ausschalten

Automatisches Ausschalten

Ladevorgang

Wartung bei niedrigem Akkustand

Wenn der Controller in den Pairingmodus  bergeht, wird die Home-Anzeige mit verschiedenen Farben den Ladezustand anzeigt: Rot (0-25%), Orange (25-50%), Gr n (50-75%), Blau (75-100%) und ein 2-Sekunden-Gr n-Puls (100-105%).

Wenn der Akkustand des Controllers unter 10% liegt, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde orange.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe

Modus

Verbindungsmethode

Unterst tzte Systemplattformen

Blau

D4

Windows 7/10 oder h her

iOS 13 oder h her

Gr n

Empf nger

Windows 7/10 oder h her

Android 8.0 oder h her

Rot

NS Pro

Switch

Gelb

Android

Android 8.0 oder h her

FONCTIONS DE BASE

MODE DE CONNEXION

INSTRUCTIONS D'OP RATION

Voyant lumineux

Instructions

Mode reconnexion

"En mode Reconnexion, la manette peut uniquement  tre connect e au dernier appareil associ  dans le mode actuel. 'Pour forcer le passage en mode appairage, appuyez sur les boutons Connect d'urgence et Accueil et maintenez-les enfonc s pendant 3 secondes."

Mode Appairage

"Une fois la manette en mode appairage et pr te  tre d tect e par d'autres appareils, elle peut  tre d couv r e. Une fois connect e   un appareil dans le mode actuel, le contr leur se reconnectera automatiquement en mode reconnexion   chaque fois qu'il sera  te allum ."

Mode de connexion

"Pour  teindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfonc  pendant 5 secondes."

Description

Fonctionnement

Allumer

Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes pour passer en mode de connexion.

 teindre automatiquement

Accueil activ  pendant 10 minutes. Non connect e en mode reconnexion. 3 minutes.

Chargement

Quand la manette est en charge, toutes les LED sont allum es. Lorsque la manette est allum e, toutes les LED sont allum es. Lorsque la manette est allum e, toutes les LED sont allum es.

Avertissement de batterie faible

Lorsque le niveau de batterie de la manette est inf rieur   10 %, le voyant lumineux Accueil clignote en orange deux fois par seconde.

STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

Couleur

Modus

M thode de connexion

Plateaux-formes de syst mes pr en charge

Blau

D4

Windows 7/10 ou version sup rieure

iOS 13 ou version sup rieure

Vert

R cepteur

Windows 7/10 ou version sup rieure

Android 8.0 ou version sup rieure

Rouge

NS Pro

Switch

Jaune

Android

Android 8.0 ou version sup rieure

FUNZIONI DI BASE

STATO DI CONNESSIONE

ISTRUZIONI PER L'USO

Indicatore

Istruzioni

Stato di riconnessione

"Quando il controller   in modalit  riconnessione, il controller pu  essere connesso solo all'ultimo dispositivo abbinato nella modalit  attuale. Per forzare il passaggio in modalit  di abbinamento, tieni premuto il pulsante Screenshot e Home per 5 secondi."

Stato di abbinamento

"Una volta abbinato a un dispositivo nella modalit  attuale, il controller entrera automaticamente nella modalit  di riconnessione ogni volta che  te acceso."

Modalit  di connessione

"Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi."

Descrizione

Operazione

Accensione

Premi il pulsante Home o la combinazione di pulsanti (A/B/X/Y + Home).

Spegnimento manuale

Tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi.

Spegnimento automatico

Il controller   in modalit  di riconnessione. 3 minuti.

In carica

Quando il controller   in carica mentre   spento, l'indicatore Home lampeggia con colori diversi per indicare il progresso della ricarica, suddiviso in cinque intervalli: rosso (0-25%), arancione (25-50%), giallo (50-75%), verde (75-100%) e lampeggio verde 2 secondi (100-105%).

Avviso di batteria scarica

Quando il livello della batteria del controller   inferiore al 10%, l'indicatore Home lampeggia di arancione due volte al secondo.

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore

Modalit 

Metodo di connessione

Piattaforme di sistema supportate

Blu

D4

Windows 7/10 o superiore

iOS 13 o superiore

Verde

Ricevitore

Windows 7/10 o superiore

Android 8.0 o superiore

Rosso

NS Pro

Switch

Giallo

Android

Android 8.0 o superiore

FUNCIONES B SICAS

ESTADO DE CONEXI N

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Indicador

Instrucciones

Estado de reconexi n

"En estado de reconexi n, solo puede conectarse el control de otro dispositivo emparejado en el modo actual. 'Para conectar de forma forzada a un dispositivo de emparejamiento, mantenga pulsado el bot n de captura de pantalla y el bot n de inicio durante 5 segundos."

Estado de emparejamiento

"Una vez emparejado a un dispositivo en la modalit  actual, el controlador se conectar  autom ticamente a ese dispositivo cada vez que se encienda."

Estado conectado

"Para apagar el controlador, mantenga pulsado el bot n de inicio durante 5 segundos."

Descripci n

Funcionamiento

Encendido

Pulse el bot n de inicio o la combinaci n de botones (A/B/X/Y + Home).

Apagado manual

Pulse el bot n de inicio durante 5 segundos.

Apagado autom tico

Si est  en modo de reconexi n, el controlador estar  en modo de reconexi n. 3 minutos.

Cargando

Cuando el controlador est  en estado de carga, el indicador Home parpadear  con diferentes colores para indicar el progreso de la carga, que se divide en cinco intervalos: rojo (0-25%), naranja (25-50%), amarillo (50-75%), verde (75-100%) y verde parpadear 2 segundos (100-105%).

Advertencia de bater a baja

Cuando el nivel de bater a del controlador est  inferior al 10 %, el indicador Home parpadear  en naranja dos veces por segundo.

INICIO BOT N ESTADO

Color

Modo

M todo de conexi n

Plataforma de sistemas compatibles

Azul

D4

Windows 7/10 o superior

iOS 13 o superior

Verde

Receptor

Windows 7/10 o superior

Android 8.0 o superior

R jo

NS Pro

Switch

Amarillo

Android

Android 8.0 o superior

RECEIVER CONNECTION TUTORIAL

CONNECTION STATUS

CONNECTION DIAGRAM

Indicators

Descriptions

Reconnect Status

"When the controller is in reconnection mode, it can only be connected to the last paired device in this mode. Press the pairing button to start previous pairing records and re-enter pairing status."

Pairing status

"The controller is in pairing status, it can only be searched and paired by the device."

Connected status

"To power off the controller, press and hold the Home button for 5 seconds."

Descriptions

Flash Shrink (Once or 2 seconds)

Flash Shrink (Twice or 6 seconds)

Solid

Off

When the controller is charging while powered off, the Home indicator flashes with different colors to indicate the charging progress: red (0-25%), orange (25-50%), green (50-75%), blue (75-100%), and a 2-second green pulse (100-105%).

When the controller's battery level is below 10%, the Home indicator flashes orange twice per second.

RECEIVER PAIRING

1. Insert the Nova Lite Dongle into the USB port of the device to be connected, then press the pairing button on the Nova Lite Dongle. At this point, the receiver indicator will flash rapidly, indicating it is in pairing status.

2. When the controller is in the power-off state, briefly press X+Home until the green light flash rapidly, then release the buttons.

3. At this point, the controller will enter the pairing status in receiver mode, waiting for the controller to pair with the Nova Lite Dongle.

4. When the controller's pairing status is in receiver mode, the indicator of Nova Lite Dongle will turn solid, and the green light of the Nova Lite Dongle will turn solid too.

5. Press and hold the controller's screenshot button and Home button for 5 seconds to turn off the controller's pairing status.

6. When the controller's pairing status is in receiver mode, the indicator of Nova Lite Dongle will turn solid, and the green light of the Nova Lite Dongle will turn solid too.

7. Press and hold the controller's screenshot button and Home button for 5 seconds to turn off the controller's pairing status.

8. When the controller's pairing status is in receiver mode, the indicator of Nova Lite Dongle will turn solid, and the green light of the Nova Lite Dongle will turn solid too.

9. Press and hold the controller's screenshot button and Home button for 5 seconds to turn off the controller's pairing status.

10. When the controller's pairing status is in receiver mode, the indicator of Nova Lite Dongle will turn solid, and the green light of the Nova Lite Dongle will turn solid too.

PC CONNECTION TUTORIAL

Wired connection

Bluetooth connection

Switch connection tutorial

After a successful connection, the controller's indicator stays green.

With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.

2. Open your phone's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.

3. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

4. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

5. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

6. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

7. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

8. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

9. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

10. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.

2. Open your phone's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.

3. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

4. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

5. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

6. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

7. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

8. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

9. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

10. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.

2. Open your phone's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.

3. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

4. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

5. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

6. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

7. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

8. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

9. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

10. When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.

TUTORIAL SUR L'EMP NAGEUR

VERBINDUNGSSTATUS

VERBINDUNGSDIAGRAMM

LED-anzeige

Beschreibung

Langsam blinkend (Einmal pro Sekunde)

"Wenn die Controller-LED langsam blinkt, befindet sich der Controller im Wiederverbindungsmodus. Dr cken Sie die Taste Connect, um den Wechsel in den Pairingmodus zu erzwingen."

Schnell blinkend (Zwei Mal pro Sekunde)

"Wenn die Controller-LED schnell blinkt, befindet sich der Controller im Kopplungsmodus. Dr cken Sie die Taste Connect, um den Wechsel in den Pairingmodus zu erzwingen."

Durchgehend

Verbindung hergestellt.

Aus

Schlafmodus.

Beschreibung

Bedienung

Power On

Manuelles Ausschalten

Automatisches Ausschalten

Ladevorgang

Wartung bei niedrigem Akkustand

Wenn der Controller in den Pairingmodus  bergeht, wird die Home-Anzeige mit verschiedenen Farben den Ladezustand anzeigt: Rot (0-25%), Orange (25-50%), Gr n (50-75%), Blau (75-100%) und ein 2-Sekunden-Gr n-Puls (100-105%).

Wenn der Akkustand des Controllers unter 10% liegt, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde orange.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe

Modus

Verbindungsmethode

Unterst tzte Systemplattformen

Blau

D4

Windows 7/10 oder h her

iOS 13 oder h her

Gr n

Empf nger

Windows 7/10 oder h her

Android 8.0 oder h her

Rot

NS Pro

Switch

Gelb

Android

Android 8.0 oder h her

TUTORIEL SUR LA CONNEXION DU R CEPTEUR

MODES DE CONNEXION

SCHEMA DE CONNEXION

Voyant lumineux

Descriptions

Mode Reconnexion

"En mode Reconnexion, le dongle Nova Lite peut uniquement  tre connect  au dernier appareil associ  dans le mode actuel. 'Pour forcer le passage en mode appairage, appuyez sur les boutons Connect d'urgence et Accueil jusqu'  ce que le voyant vert clignote rapidement, puis rel chez les boutons."

Mode Appairage

"Une fois la manette en mode appairage et pr te  tre d tect e par d'autres appareils, elle peut  tre d couv r e. Une fois connect e   un appareil dans le mode actuel, le contr leur se reconnectera automatiquement en mode reconnexion   chaque fois qu'il sera  te allum ."

Mode de connexion

"Pour  teindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfonc  pendant 5 secondes."

Description

Fonctionnement

Allumer

Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes pour passer en mode de connexion.

 teindre automatiquement

Accueil activ  pendant 10 minutes. Non connect e en mode reconnexion. 3 minutes.

Chargement

Quand la manette est en charge, toutes les LED sont allum es. Lorsque la manette est allum e, toutes les LED sont allum es. Lorsque la manette est allum e, toutes les LED sont allum es.

Avertissement de batterie faible

Lorsque le niveau de batterie de la manette est inf rieur   10 %, le voyant lumineux Accueil clignote en orange deux fois par seconde.

STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

Couleur

Modus

M thode de connexion

Plateaux-formes de syst mes pr en charge

Blau

D4

Windows 7/10 ou version sup rieure

iOS 13 ou version sup rieure

Vert

R cepteur

Windows 7/10 ou version sup rieure

Android 8.0 ou version sup rieure

Rouge

NS Pro

Switch

Jaune

Android

Android 8.0 ou version sup rieure

TUTORIAL SULLA CONNESSIONE DEL RICEVITORE

STATO DI CONNESSIONE

DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

Indicatore

Descrizione

Stato di riconnessione

"Quando lo stato di riconnessione, il Nova Lite-Dongle pu  essere connesso solo all'ultimo dispositivo abbinato nella modalit  attuale. Per forzare il passaggio in modalit  di abbinamento, tieni premuto il pulsante Screenshot e Home per 5 secondi."

Stato di abbinamento

"Una volta abbinato a un dispositivo nella modalit  attuale, il controller entrera automaticamente nella modalit  di riconnessione ogni volta che  te acceso."

Modalit  di connessione

"Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi."

Descrizione

Operazione

Accensione

Premi il pulsante Home o la combinazione di pulsanti (A/B/X/Y + Home).

Spegnimento manuale

Tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi.

Spegnimento automatico

Il controller   in modalit  di riconnessione. 3 minuti.

In carica

Quando il controller   in carica mentre   spento, l'indicatore Home lampeggia con colori diversi per indicare il progresso della ricarica, suddiviso in cinque intervalli: rosso (0-25%), arancione (25-50%), giallo (50-75%), verde (75-100%) e lampeggio verde 2 secondi (100-105%).

Avviso di batteria scarica

Quando il livello della batteria del controller   inferiore al 10%, l'indicatore Home lampeggia di arancione due volte al secondo.

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore

Modalit 

Metodo di connessione

Piattaforme di sistema supportate

Blu

D4

Windows 7/10 o superiore

iOS 13 o superiore

Verde

Ricevitore

Windows 7/10 o superiore

Android 8.0 o superiore

Rosso

NS Pro

Switch

Giallo

Android

Android 8.0 o superiore

TUTORIAL DE CONEXI N DEL RECEPTOR

ESTADO DE CONEXI N

DIAGRAMA DE CONEXI N

Indicador

Descripci n

Estado de reconexi n

"En estado de reconexi n, Nova Lite-Dongle solo puede ser conectado al  ltimo dispositivo emparejado en el modo actual. 'Para forzar el paso a modalit  de emparejamiento, mantenga pulsado el bot n de captura de pantalla y el bot n de inicio durante 5 segundos."

Estado de emparejamiento

"Una vez emparejado a un dispositivo en el modo actual, el controlador se conectar  autom ticamente a ese dispositivo cada vez que se encienda."

Estado de reposo

"Para apagar el controlador, mantenga pulsado el bot n de inicio durante 5 segundos."

Descripci n

Funcionamiento

Encendido

Pulse el bot n de inicio o la combinaci n de botones (A/B/X/Y + Home).

Apagado manual

Pulse el bot n de inicio durante 5 segundos.

Apagado autom tico

Si est  en modo de reconexi n, el controlador estar  en modo de reconexi n. 3 minutos.

Cargando

Cuando el controlador est  en estado de carga, el indicador Home parpadear  con diferentes colores para indicar el progreso de la carga, que se divide en cinco intervalos: rojo (0-25%), naranja (25-50%), amarillo (50-75%), verde (75-100%) y verde parpadear 2 segundos (100-105%).

Advertencia de bater a baja

Cuando el nivel de bater a del controlador est  inferior al 10 %, el indicador Home parpadear  en naranja dos veces por segundo.

INICIO BOT N ESTADO

Color

Modo

M todo de conexi n

Plataforma de sistemas compatibles

Azul

D4

Windows 7/10 o superior

iOS 13 o superior

Verde

Receptor

Windows 7/10 o superior

Android 8.0 o superior

R jo

NS Pro

Switch

Amarillo

Android

Android 8.0 o superior

DIDACTICIEL DE CONNEXION AU PC

CONNEXION C BL 

CONNEXION BLUETOOTH

Connexion c bl 

Connexion Bluetooth

1. Une fois la connexion r ussie, le voyant lumineux de la manette reste allum  en vert.

2. Avec le contr leur  teint, appuyez bri vement sur les boutons B+Accueil jusqu'  ce que le voyant lumineux Accueil clignote en bleu, puis rel chez les boutons.

3. Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil mobile et s lectionnez "Manette sans fil", puis cliquez sur Connecter.

4. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

5. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

6. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

7. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

8. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

9. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

10. Lorsque la manette affiche un signal Bluetooth stable, la connexion est r ussie.

1. Dr cken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Accueil, bis die Home-Anzeige schnell blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.

2.  ffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, w hlen Sie das Ger t "Wireless Controller" aus und klicken Sie auf "Verbinden".

3. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

4. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

5. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

6. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

7. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

8. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

9. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

10. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

TUTORIAL CONNESSIONE AL PC

CONNESSIONE CABLEATA

CONNESSIONE BLUETOOTH

Connessione cablata

Connessione Bluetooth

1. Se la connessione   riuscita, l'indicatore del controller avr  una luce verde fissa.

2. Apri il menu Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: GameSir-Nova Lite, poi fai clic su Connetti.

3. Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione   riuscita.

4. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

5. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

6. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

7. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

8. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

9. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

10. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

1. Con il controller spento, premi brevemente i pulsanti B + Home finch  l'indicatore Home lampeggia di blu, poi rilascia i pulsanti.

2. Apri il menu Bluetooth del telefono, seleziona il dispositivo: GameSir-Nova Lite, poi fai clic su Connetti.

3. Quando l'indicatore Home visualizza una luce blu fissa, la connessione   riuscita.

4. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

5. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

6. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

7. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

8. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

9. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

10. Quando la manetta mostra un segnale Bluetooth stabile, la connessione   riuscita.

TUTORIAL DE CONEXI N EN PC

CONEXI N POR CABLE

CONEXI N BLUETOOTH

Conexi n por cable

Conexi n Bluetooth

1. Una vez la conexi n correcta, el indicador del control permanece verde.

2. Con el controlador apagado, presiona brevemente los botones B + Inicio hasta que el indicador inicio parpadee en azul y, posteriormente, suelte los botones.

3. Abre la lista Bluetooth del PC, selecciona el dispositivo: Control Inal mico, y haga clic en conectar.

4. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

5. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

6. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

7. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

8. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

9. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

10. Cuando el indicador inicio muestra una luz azul fija, indica que la conexi n es correcta.

1. Dr cken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Accueil, bis die Home-Anzeige schnell blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.

2.  ffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, w hlen Sie das Ger t "Wireless Controller" aus und klicken Sie auf "Verbinden".

3. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

4. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

5. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

6. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

7. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

8. Wenn die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie die Verbindung.

9. Wenn die Home-Anzeige



